

Благодарим вас за покупку прибора для вакуумной чистки и микродермабразии лица «Sleek»!

Перед началом использования прибора, пожалуйста, прочтите инструкцию по применению. После прочтения сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости.

Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Особое внимание обратите на раздел «Меры предосторожности».

Изделие не предназначено для применения в медицинских целях.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор «Sleek» предназначен для вакуумной чистки и дермабразии лица в домашних условиях. С помощью микрокристаллической насадки и вакуумного воздействия прибор отшелушивает омертвевшие клетки кожи, устраняет загрязнения пор, выравнивает цвет лица. Как результат – мгновенное омоложение и мягкость кожи. Такая технология не является инвазивной или раздражительной для кожи. В работе прибора используется грация жесткости для контроля степени отшелушивания.

МИКРОКАМЕРА. В процессе использования встроенная в прибор микрокамера покажет на экране телефона все самые подробные детали Вашей кожи и ее состояние. Для этого загрузите специальное приложение на смартфон по QR коду из данной инструкции (см. пункт УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ)

Четыре разные насадки в комплекте к прибору применяются для получения таких результатов как:

- отшелушивание;
- устранение пигментных пятен;
- разглаживание кожи;
- подтяжка кожи;
- устранение акне;
- очищение пор и удаление черных точек.

Ваш профессиональный SPA Эксперт по уходу за кожей в домашних условиях

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Запрещено использовать прибор мокрыми руками; попадание влаги в вентиляционное отверстие прибора может привести к поломке устройства.
2. Пожалуйста, не мойте прибор водой.
3. Данный прибор запрещено использовать людям с ограниченными физическими, умственными или чувствительными способностями, а также в случае недостатка опыта или знаний (включая детей).

Противопоказания:

1. Использование прибора запрещено на тех участках тела или лица, где проводился пластика или ринопластика;
2. Не рекомендуется использование прибора беременными женщинами.
3. Запрещено использование прибора людьми с заболеваниями сердца,

онкологией, кожными заболеваниями и др. Сосудистые нарушения, купероз; острая фаза акне, острые воспалительные и хронические процессы в стадии обострения; сухая, тонкая, чувствительная кожа; дерматиты и дерматозы; раны, ссадины и повреждения кожи в области воздействия; обострение герпеса; грипп, ОРВИ, повышение температуры; гипертония – также являются противопоказанием для применения.

Во всех случаях необходимо проконсультироваться с врачом.

СХЕМА ПРИБОРА



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЛИЦА

Очищение пор

Удаляет черные точки и акне, а также различные загрязнения, возвращает коже чистоту, свежесть и сияние. Безболезненная процедура, дающая хороший результат.

Вакуумный массаж лица

1. Ускоряет кровоток и лимфоток, повышает метаболизм, делает кожу более эластичной, возвращает ей белизну и гладкость.
2. Ускоряет обновление клеток кожи, укрепляет иммунитет и сопротивляемость кожи ультрафиолетовому излучению, сокращает кожную пигментацию, препятствует выработке меланина для безупречного цвета кожи.
3. Стимулирует рост т каней метроцитов, способствует постоянному росту коллагеновых волокон высокого качества, лицо становится упругим и подтянутым.
4. Улучшает микроциркуляцию кожи.

Микродермабразия

Прибор направляет кристаллы к поверхности кожи с помощью вакуума. Благодаря кристаллическим частицам насадки прибор мягко отшелушивает и глубоко очищает кожу, мгновенно активизируя процессы в ней. Прибор удаляет черные точки и омертвевшие клетки, очищает поры, а насадка ускоряет кровоток, в следствии чего клетки кожи обновляются, кожа становится гладкой и омолаживается. Как и любой другой пилинг, микрошлифовка запускает механизм обновления кожного покрова, стимулирует выработку коллагена и эластина, благодаря чему уже после нескольких сеансов достигается выраженный омолаживающий эффект.

НАСАДКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ НАСАДКА

Микродермабразия

Насадка с микрокристаллами имеет широкую площадь покрытия и высокую степень адсорбции. Данная насадка обеспечивает массаж и отшелушивание, при условии, что кожа не повреждена.

Область применения:

Может использоваться на любой зоне лица, кроме участков вокруг глаз; насадку также можно использовать на участках тела, где появились морщины или есть сухая огрубевшая кожа, например, на локтях, коленях, лодыжках.

КРУГЛАЯ НАСАДКА С БОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ

Удаление черных точек и акне, подтяжка кожи

Круглая насадка с большим диаметром обеспечивает высокую степень адсорбции и отличный результат в удалении черных точек и различных загрязнений.

Уникальный механизм тяги вакуумного давления обеспечивает эффект микролифтинга для более глубокой подтяжки кожи. При помощи данной насадки ускоряется кровоток и лимфоток, кожа снова омолаживается.

Область применения:

Может использоваться на любой зоне лица, кроме участков вокруг глаз.

КРУГЛАЯ НАСАДКА С МАЛЕНЬКИМ ДИАМЕТРОМ

Очищение пор

Круглая насадка с маленьким диаметром для чувствительных участков. Обеспечивает низкую степень адсорбции. Необходимо приставить круг насадки целенаправленно к черной точке или акне, чтобы удалить их. Если при этом вы повредили поверхность кожи, рекомендуется прекратить использование прибора. Если черные точки слишком глубоко в порах, рекомендуется использовать насадку с большим диаметром.

Область применения: Может использоваться для участков с чувствительной кожей, например, вокруг глаз; насадку также можно использовать для любой зоны лица.

ОВАЛЬНАЯ НАСАДКА

Разглаживание мимических морщин

Специальная овальная насадка разработана для подтягивающего массажа кожи вокруг глаз, носа и уголков рта. Она помогает разгладить мимические морщины, простимулировать микроциркуляцию и предотвратить появление новых морщин.

Область применения:

Может использоваться для участков с чувствительной кожей, например, вокруг глаз; насадку также можно использовать для любой зоны лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Подтягивающая насадка (круглая насадка с большим диаметром) производит эффект моделирования и лифтинга, поэтому ее не рекомендуется использовать, если кожа повреждена.
2. Насадка с микрокристаллами должна использоваться в зависимости от типа вашей кожи: один раз в неделю – для сухой кожи, и два раза в неделю – для жирной кожи, в течение 5 минут для каждого типа кожи.

3. Пожалуйста, не прижимайте прибор сильно к коже, вакуумный аппарат производит мощную адсорбцию.
4. После процедуры вы можете почувствовать легкое пощипывание и прилив крови, это совершенно нормально, обусловлено ускорением кровотока и обычно продолжается в течение 30 минут.
5. Уделяйте больше внимания увлажнению и защите кожи от солнечных лучей после процедуры;
6. До и после процедуры не рекомендуется использовать скрабы.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

Прибор:

- Чтобы включить или выключить прибор, нажмите удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Прибор имеет 6 режимов интенсивности абсорбции. Для увеличения или уменьшения интенсивности используйте кнопки +/-
- Чтобы включить или выключить микрокамеру, нажмите дважды на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Режим микрокамеры используется совместно с приложением, читайте подробнее в пункте «Установка приложения»

Внимание! Не используйте прибор беспрерывно более 30 минут во избежание перегрева прибора. Между процедурами дайте ему остыть в течение 15 минут.

Зарядка:

- Для зарядки прибора используйте оригинальную подставку, поставляемую в комплекте к прибору и usb провод.
- Подключите usb провод к подставке и адаптеру (не идет в комплекте), адаптер подключите к сети. Установите прибор на подставку.
- Во время зарядки не прибор не включается.
- Во время зарядки на корпусе прибора отображается индикатор батареи, когда прибор полностью зарядится, индикатор перестает гореть. Время полной зарядки 2 часа.
- Во время длительного хранения прибор будет разряжаться даже без использования. В этом случае необходим подзарядка хотя бы 1 раз в месяц.

НАЧАЛО ПРОЦЕДУР

Перед началом процедур удалите макияж. Вытрите насухо кожу. ! Процедуры проводите на распаренной коже.

Шаг 1.

Нанесите специальную сыворотку или гель на проблемные зоны. Оставьте на 10 минут. Это помогает распарить лицо и открыть поры перед процедурой очищения, что способствует легкому и эффективному удалению черных и белых точек.

Шаг 2.

Возьмите вакуумный прибор «Sleek» и начните процедуры (подробное описание смотрите ниже).

Шаг 3.

После процедуры вакуумным прибором умойте лицо и нанесите на кожу средство успокаивающее кожу, это может быть питательная или увлажняющая сыворотка, крем или маска.

Подробное описание:

• Очищение пор

1. Установите круглую насадку с большим или маленьким диаметром (по типу вашей кожи);

2. Наведите прибор на черную точку или акне, чтобы удалить, меняйте интенсивность в зависимости от вашего желания;

Как делать:

- при удалении черных точек не двигайте прибором взад-вперед, только в одном направлении;
- при удалении акне убирайте прибор от кожи сразу после его удаления.

• Пиллинг и микродермабразия.

1. Установите насадку с микрокристаллами;
2. Начните процедуру с подбородка, двигайте прибор снизу вверх;
3. На щеках двигайте прибор от внутреннего края к внешнему контуру;
4. На лбу двигайте прибор от центра к краям;
5. На Т-зоне двигайте прибор снизу вверх

• Разглаживание и подтяжка кожи

1. Установите круглую насадку с большим диаметром;
2. Начните процедуру с подбородка, двигайте прибор снизу вверх;
3. На щеках двигайте прибор от внутреннего края к внешнему контуру;
4. На лбу двигайте прибор от центра к краям;
5. На Т-зоне двигайте прибор снизу вверх.

• Разглаживание мимических морщин

Установите овальную насадку, используйте прибор на зонах вокруг глаз, носа и губ или там, где есть морщинки. Интенсивность меняйте в зависимости от вашего желания.

Как делать:

Вакуумный массаж таких зон разглаживает мимические морщины, оттягивает кожу прибором снова и снова, мягко и быстро, так будет достигнут более глубокий эффект, ускорен кровоток и предотвращено появление новых морщин.

Внимание! пожалуйста, не производите вакуумный массаж одной и той же зоны более 30 секунд, это может спровоцировать отек. Если это уже случилось, немедленно прекратите использование прибора.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

- По окончании процедуры очищения используйте средство, сужающее поры.
- По окончании процедуры микродермабразии на обработанную область нанесите увлажняющую и успокаивающие маски.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте, не держать вблизи открытого огня и при высокой температуре. При загрязнении протереть мягкой тканью. Очищение насадок: после процедуры отсоедините насадку от прибора и промойте теплой водой.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Возможная причина	Устранение
Прибор не включается	Батарея разряжена	Зарядите устройство
	Прибор не исправен	Отключите прибор и свяжитесь со специалистом сервисного центра
Слабая работа прибора. Прибор внезапно отключился	Батарея разряжена	Зарядите устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GESS-145
Выходное напряжение, В	5В -0,5А
Мощность, Вт	5
Режимы интенсивности абсорбции	6
Время полной зарядки, мин.	120
Автоотключение, мин.	10
Зарядка	usb
Видеоинструкция	есть, по QR
Приложение для микрокамеры	есть
Вес нетто/брутто, г	150/400
Размер коробки, см	13,5 x 21 x 5,3

Комплектация:

Микрокристаллическая насадка; Косметологический прибор; Овальная насадка; Подставка-зарядка; Круглая насадка с маленьким диаметром; USB провод; Круглая насадка с большим диаметром; Инструкция по эксплуатации; Гарантийный талон.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МИКРОКАМЕРЫ

1. Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке, чтобы выбрать вид операционной системы Вашего смартфона (iOS, Android)
2. Далее УСТАНОВИТЬ приложение «Sleek GESS», после установки откройте. При открытии приложения РАЗРЕШИТЬ доступ к фото, мультимедиа и файлам, а также РАЗРЕШИТЬ доступ к камере на устройстве.
3. Далее:
 - на приборе нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить его, потом дважды нажмите эту же кнопку, чтобы включить микрокамеру вместе с подсветкой.
 - в смартфоне включите WiFi и перейдите в список выбора доступных сетей. Найдите и выберете сеть с названием «FYA300A».

4. Откройте приложение «Sleek GESS» и начните процедуру, наблюдая состояние кожи на смартфоне.

5. При желании камеру можно отключить, дважды нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и продолжить работу без приложения.

6. После завершения процедур нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить прибор.



Article/Артикул: GESS-145

Factory/Завод-изготовитель:

GESS International Trading (Shanghai) Co., LTD
Address/Адрес: Room 601, building B, No.2163, Wanyuan road, Minhang district, Shanghai, China 201103, Китай
Authorized organization by the manufacturer in Europe: GESS MARKET OU

Reg. code: 12706981; VAT No.: EE101758947

Room No. 219, 2nd floor, Tulika 19 (A) 10613 Tallinn, Estonia 1 EU
Phone: +372 5199 0171, info@gess365.com

Организация, уполномоченная производителем в России:

ООО «ТрайпЛайн»,
Санкт-Петербург, ул. Борщевская д.2 Литера «Р»,
кабинет 9-Н, оф.23

Тел.: +7 (812) 507-93-64, WhatsApp: +7 (911) 160-11-42

Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, 004/2011

Guarantee period/ Гарантийный срок: 1 year/Jahr/год

Service life/Срок службы: 3 years/Jahre/года

Manufacturing date on the packaging/ Дату изготовления смотри на упаковке

Product is not intended for medical use.

Изделие не предназначено для применения в медицинских целях.

Made in PRC

Warranty Maintenance (provided warranty provisions are complied with) includes warranty repair of the items within the warranty period or replacing them with equivalent good ones if repairing is impossible.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Thank you for buying vacuum cleaning and microdermabrasion device «Steel»!

Please read the instruction manual. After reading keep the manual in a good state for further reference if required. Pay particular attention to the section marked «Safety precautions».

Compliance with the recommendations specified in the instruction manual will enable you to enjoy device for a long time.

Note: We reserve the right to modify design and make changes to the description of our products. Changes may be made without notice, in regards to the colors and components of the device.

Please keep the instruction manual in a good state for further reference if required.

DESCRIPTION AND INTENTION TO USE

The Sleek device is intended to be used for face vacuum cleaning and dermabrasion at home. Microcrystalline nozzle and vacuum effect exfoliate dead skin cells, clean pores, even out skin tone, immediately rejuvenate and soften skin in result. This technology is not invasive and irritant, it uses the degree of roughness on probe to control the degree of exfoliation.

MICROCAMERA. Using your smartphone, you can see a detailed picture of your skin during the procedure and thoroughly clean the pores. Scan the QR-code in the user manual and install a special application. (see INSTALLATION OF THE APP FOR THE MICROCAMERA)

Four different nozzles included with the device are used to get such results:

- exfoliation;
- age spots removing;
- rhytide effacement;
- lifting;
- acne removing;
- pores cleansing and blackheads removing.

Your professional home SPA Skin care expert.


SAFETY PRECAUTIONS

1. Please dry your hand before using the device, or the water may get into the device from its air exit hole, which will damage to the device;
2. Please don't wash the device;
3. This product is not for people who disable on physical, sensory or mental or lack of experience or knowledge (including children);

Contraindications:

1. This product is not suitable for body parts which had have cosmetic or rhinoplasty operation;
2. Pregnant women should not use the device.
3. People with heart disease, cancer, skin disease, etc. should not use the device.

CIRCUIT



DESCRIPTION OF PROCEDURES

Pores cleansing

Device cleans pores, removes acne and blackheads, refreshes skin and returns skin vibrancy. The procedure is pain free, the result is great.

Face vacuum massage

1. Using vacuum suction to massage your skin gently, which can accelerate the circulation of blood and lymph, promote metabolism, make skin more stretch and make skin come back white and smooth;
2. Accelerate epidermis cells refresh, strengthen skin's immunity and resistance of ultraviolet radiation, reduce epidermal pigmentation and inhibit melanin production for a flawless, mono-chromatic appearance;
3. Stimulate the growing of textile fiber metrocyte, produces the massive high quality tension collagenous fibre continuously, helps the flesh tightly, willowy.
4. Improve the micro-circulation of skin, promote metabolism of melanin, which can control melanin forming.

Microdermabrasion

With the help of vacuum device directs crystals onto skin surface. With microcrystalline nozzle device softly exfoliates and deeply cleans skin, immediately activating. Device removes blackheads and dead skin cells, increases blood circulation; skin cells rejuvenate, skin becomes soft and young.

As any other pilling, microdermabrasion starts skin refreshing, stimulates collagen and elastene production, and after several procedures you can see significant rejuvenation effect.

TYPES OF NOZZLES AND HOW TO USE THEM

MICROCRYSTALLINE NOZZLE Microdermabrasion

The probe with microcrystalline particle has large surface area and with high adsorption. In the condition of not hurting skin, this probe can massage and exfoliate skin.

Using area:

Any area on face except around the eyes, and the area has wrinkle and rough is suitable to use, such as, elbow, knee and ankle.



ROUND NOZZLE WITH BIG DIAMETER Comedo suction, skin tightening

Big size circular form probe has the characteristic of strong suction. For grease particles, Blackhead have a significant result. Unique mechanism to attract vacuum pressure, massage the skin by micro-lift, effect on the underlying skin deeply. Stimulate micro-circulation operation, promote blood and lymphatic circulation, let the skin rejuvenate again.

Using area:

Any area on face except around the eyes;

ROUND NOZZLE WITH SMALL DIAMETER Cleansing pore

Small size circular form probe's suction is weaker, aim the round hole at the location of the blackhead, acne to remove them. If the skin get hurt or swollen, not recommend to use it. And if the blackhead in the pore deeply, use the big size probe is better. This small size probe suitable for sensitive skin.

Using area:

Can be used on sensitive area like around the eyes, any other area of face is also suitable;

OVAL NOZZLE Fine lines tightening

Special oval probe is designed to have micro pulling massage for the canthus, a la nasi, the corner of mouth and other areas where easy to have fine lines, special parts difficult to care, effect to inner skin deeply, stimulate the micro circulation to operate, prevent the the growing of wrinkle.

Using area:

Can be used on sensitive area like around the eyes, any other area of face is also suitable.

TIPS

1. Tightening nozzle (Round nozzle with big diameter) shapes and lifts skin, that is why it is not recommended to use it if skin is hurt or irritated.
2. The probe with microcrystalline particle need to be used according to your skin, once a week for the dry skin, twice for the oily skin, within 5 minutes every time.
3. Please don't press the probe firmly on your skin, the machine has strong suction.
4. Afterskin care, the skin may feel a little tingling and flushed because of blood circulation, it is normal and it will fade away within 30 minutes.
5. Please pay more attention on moisturizing and sun care afterskin care.
6. Please do not use scrub cream or exfoliator before or after skin care.

MAINTENANCE

Device:

- To turn the device on or off, press and hold ON / OFF button.
- The device has 6 modes of absorption intensity. For increase or decrease the intensity use the +/- buttons
- To turn the micro camera on or off, double-click on ON / OFF button. Micro camera mode is shared with the application, read more in the section "Installing the application"



Charging:

- To charge the device use only original Charging stand, that is packed with the device and usb wire.
- Do not use the device while charging.
- During charging, a battery indicator is displayed on the device case, when the device is fully charged, the indicator stops lighting. Total charging time is 2 hours.
- The device is discharging without operating while long storage. In this case it is recommended to charge the device at least once a month.

Attention! Do not use the device without a break for more than 30 minutes to avoid overheat. Cool down the device during 15 minutes between procedures.

TO START THE PROCEDURES

Step 1.

Apply special opening pores serum or gel onto problem skin zones. Leave it for 10 minutes. This helps to steam face and open pores before cleansing procedure to remove easily black and white spots effectively.

Step 2.

Take vacuum cleaner «Sleek» and start procedure (see detailed description below).

Step 3.

Wash your face after procedure and apply on the skin, a skin soothing agent, it can be a nourishing or moisturizing serum, cream or mask.

Detailed description:

• Cleansing pore

1. Change to big size or small size circular form probe (according to your skin's affordability);
2. Aim the round hole at the location of the blackhead, acne to remove them, the levels can be changed according to your need;

Method:

- when removing black heads, the pore can move on that area slowly and frequently, but don't moving back and forth, please move it to one direction;
- for acne, please pull away the machine once it suctioned.

• Pilling and microdermabrasion.

1. Fix microcrystalline nozzle;
2. Start from your chin, move the device from the bottom up;
3. Use on cheek and move it from inside to outside;
4. Use on forehead area and move it from the middle to both sides;
5. Use on T-area and move from the bottom up.

• Rhytide effacement and lifting

1. Fix round nozzle with big diameter;
2. Start from your chin, move the device from the bottom up;
3. Use on cheek and move it from inside to outside;
4. Use on forehead area and move it from the middle to both sides;
5. Use on T-area and move from the bottom up.

• Fine lines tightening

Fix oval nozzle, use the device for the canthus, a la nasi, the corner of mouth and other areas with wrinkles. Change the intensity according to your needs.

How to use:

Vacuum massage of these areas tighten fine lines; drag out skin with the device again and again, gently and quickly, to reach deep effect, improve blood circulation and prevent new wrinkles.

Attention! Please, do not massage one zone for more than 30 seconds, it can cause the edema. If it's already happened, immediately stop using the device.

SKIN CARE AFTER PROCEDURE

- Use special skin care product to narrow pores.
- Use moisturizing and soothing face masks after microdermabrasion.

STORAGE AND SERVICE

Store in a dry place. Keep away from open flame and high temperatures. To remove contaminations, wipe the device with a soft cloth.

Cleaning of nozzles: disconnect nozzles after procedure and wash it with warm water.

TROUBLESHOOTING

Trouble	Possible reason	Troubleshooting
Device cannot be turned on	Battery is exhausted	Please, connect the charger
	Device is broken	Unplug the device and call Service Center
Device works slow Device cannot be turned on	Battery is exhausted	Please, connect the charger

TECHNICAL SPECIFICATION

Article	GESS-145
Output voltage, V	5B -0,5A
Power, W	5
Absorption intensity modes	6
Full charge time, min	120
Autotimer, min	10
Charging	usb
Video instruction	yes
Application for microcamera	yes
Net / gross weight, g	150/400
Color Box size, cm	13,5 x 21 x 5,3

COMPLETE SET:

- Comedo Suction Beauty Device – 1
- Charging stand - 1
- Microcrystalline Probe – 1
- Oval probe – 1
- Small size circular form probe – 1
- Big size circular form probe – 1
- USB wire – 1
- User's Manual – 1
- Warranty card – 1

INSTALLATION OF THE APP FOR THE MICROCAMERA)

1. Scan the QR code and go to the website to select the type of your mobile phone operating system (iOS, Android).

2. Install and run the application «Sleek GESS»
When starting the app, ALLOW access to the photos, media and files on your mobile. ALLOW access to the mobile camera.



3. Next:

- Press and hold the power button on the device to turn it on.
- Then press the power button twice to turn on the microcamera and lighting.
- Turn on the WI FI on your smartphone and go to the list of available networks.
- Select the network named «FYA300A».

4. Start the application «Sleek GESS» and start the cleaning procedure by observing the condition of your skin on your smartphone.



5. If desired, the camera can be turned off by pressing the ON/OFF button twice and continue working without the application.

6. When finished, press and hold the ON/OFF button to turn off the device.

SLEEK

Microcrystalline Comedo
Suction Beauty Device
with microcamera



User's manual

GESS
Expert